

## Anweisungen zum Schneiden des Bolzens zur Sicherung des Schließzylinders.

- Vor dem Einbau sollte der Bolzen auf eine Länge von 35mm geschnitten werden. Max. 42mm
- Den Zylinder mit der Befestigungsschraube im Schlossgehäuse montieren.

**ACHTUNG!** Eine zu lange Befestigungsschraube kann zur Zerstörung der Verglasung führen.

- Ziehen Sie die Schraube von Hand mit einem Kreuzschraubendreher an.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden an der Verglasung.

