

Instrukcja przycięcia śruby mocującej wkładkę bębnową

- Przed montażem należy przyciąć śrubę do długość 35 mm. MAX 42mm
- Zamontować wkładkę bębnową w obudowie zamka przy pomocy śruby mocującej.

UWAGA! Zbyt długa śruba mocująca może skutkować zniszczeniem pakietu szybowego.

- Śrubę należy dokręcić ręcznie śrubokrętem krzyżakowym.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie pakietu szybowego.

