

## Istruzioni per tagliare la vite di montaggio del cilindro

- Prima del montaggio, tagliare la vite a una lunghezza di 35 mm.  
MAX 42mm

**ATTENZIONE!** Una vite di fissaggio troppo lunga può danneggiare vetrocamera

- Stringere la vite a mano con un cacciavite
- il produttore non è responsabile per danni al vetrocamera.

